

Instructions - Les Instructions - Las Instrucciones

STEP 1 - L'ÉTAPE 1 - PASO 1

Insert paper between layers of garment.
Placez du papier entre les couches de vêtement.
Inserte papel entre las capas de la prenda.

Stencil with Color Magnet™ pen.
Marquez au stencil avec le crayon Color Magnet™.
Haga estenciles con la pluma Color Magnet™.

Dry thoroughly, letting dry overnight or using a hair dryer.
Laissez sécher à fond toute une nuit, ou utilisez un sècheur à cheveux.
Seque por completo, ya sea dejándolo secar durante toda la noche o con un secador de pelo.

Go to Step 2 or Option A.
Passez à l'étape 2, ou à l'option A.
Siga el Paso 2 o la Opción A.

STEP 2 - L'ÉTAPE 2 - PASO 2

Add garment and dissolvable dye packet into washer. Run hot cycle.
Placez le vêtement et le sachet de teinture soluble dans la machine à laver. Lavez à l'eau chaude.
Coloque la prenda en la lavadora de ropa y agregue el contenido del paquete de tintura soluble. Lave con agua caliente.

Dye Color #1
Couleur de teinture no 1
Color de tinte #1

For additional color with tie dye effects, go to Option B.
Pour d'autres couleurs avec des effets de teinture au nœud, passez à l'option B.
Para color adicional con efectos de tinte anudado, consulte la Opción B.

OPTION A (1 color garment) - L'OPTION A (1 vêtement de couleur) - LA OPCIÓN A (1 prenda de color)

Tie garment with rubber bands.
Nouez le vêtement à l'aide de bandes élastiques.
Anude la prenda con ligas elásticas.

Add garment and dissolvable dye packet into washer. Run hot cycle.
Placez le vêtement et le sachet de teinture soluble dans la machine à laver. Lavez à l'eau chaude.
Coloque la prenda en la lavadora de ropa y agregue el contenido del paquete de tintura soluble. Lave con agua caliente.

Dye Color #1
Couleur de teinture no 1
Color de tinte #1

OPTION B (2 color garment) - L'OPTION B (2 vêtement de couleur) - LA OPCIÓN B (2 prenda de color)

Tie garment with rubber bands.
Nouez le vêtement à l'aide de bandes élastiques.
Anude la prenda con ligas elásticas.

Add garment and dissolvable dye packet into washer. Run hot cycle.
Placez le vêtement et le sachet de teinture soluble dans la machine à laver. Lavez à l'eau chaude.
Coloque la prenda en la lavadora de ropa y agregue el contenido del paquete de tintura soluble. Lave con agua caliente.

Dye Color #2
Couleur de teinture no 2
Color de tinte #2

English

Color Magnet Dye Kit™: TIPS & TRICKS

WASHING

- For best results, prewash garments.
- Use the hottest wash cycle for more intense color.
- Avoid residual dye in washer by running an additional wash cycle.

COLOR MAGNET™ PEN

- Gently squeeze Color Magnet™ pen to apply medium. Do not OVER apply, or the medium will bleed under the stencil.
- The Color Magnet™ medium is tinted yellow so it can be seen while being applied. The yellow color will not affect dyeing.

TYING

- Get creative with tying techniques!
- The tighter the rubber bands, the more dramatic the contrast.
- For additional color effects follow Option B after completing Option A.

Visit our website at www.jacquardproducts.com or Jacquard's YouTube Channel at www.youtube.com/jacquardproducts for more ideas.

Français

Color Magnet Dye Kit™: TRUCS ET CONSEILS

LAVAGE

- Pour de meilleurs résultats, lavez les vêtements au préalable.
- Utilisez le cycle de lavage le plus chaud pour obtenir des couleurs plus intenses.
- Évitez qu'il ne reste de la teinture dans la laveuse en faisant un autre cycle de lavage.

CRAYON COLOR MAGNET™

- Pressez doucement le crayon Color Magnet™ pour appliquer le produit. Évitez d'appliquer trop de produit, car il risquerait de couler sous le stencil.
- Le produit Color Magnet™ est teinté jaune pour que vous puissiez le voir pendant que vous l'appliquez. La couleur jaune n'affectera pas la teinture.

NOUAGE

- Soyez créatif avec les techniques de nouage!
- Plus les bandes élastiques sont serrées, plus le contraste sera spectaculaire.
- Pour d'autres effets de couleur, passez à l'option B après avoir terminé l'option A.

Visitez notre site Web à l'adresse www.jacquardproducts.com, ou le canal YouTube de Jacquard (www.youtube.com/jacquardproducts) pour plus d'idées.

Español

Color Magnet Dye Kit™: TRUCOS Y CONSEJOS

LAVADO

- Para obtener mejores resultados, lave previamente las prendas.
- Use el ciclo de lavado más caliente para los colores más intensos.
- Evite residuos de tinte en la lavadora de ropa, haciendo un ciclo adicional de lavado sin ropa.

PLUMA COLOR MAGNET™

- Exprima suavemente la pluma Color Magnet™ para aplicar el medio. Evite aplicar en exceso para que no se produzcan manchas debajo del estencil.
- El medio Color Magnet™ está teñido de amarillo para que sea visible al aplicarse. El color amarillo no afectará el teñido.

AL ANUDAR

- ¡Use su imaginación con las técnicas del anudado!
- Mientras más apretadas estén las ligas elásticas, más dramático será el contraste.
- Para efectos de color adicionales, siga la opción B después de completar la opción A.

Para más ideas, visite nuestro sitio en la web en www.jacquardproducts.com o Canal YouTube de Jacquard en www.youtube.com/jacquardproducts.

STENCILING

- Place a barrier (paper, wax paper, freezer paper, etc.) between layers of the garment before applying Color Magnet™, to avoid bleed through.
- Be careful not to tear the stencils so they can be reused.
- Use other stencils (not in the kit) or draw freehand illustrations with Color Magnet™.

GET MORE OUT OF THE STENCILS:

- For "<" or ">", use the "V" sideways
- For quotation marks, use the comma (x2)
- For a zero, use the letter "O"
- For a period, use the dot from the "!" or "?"
- The "~" can be used as an eñe or dash
- For "=", use "H" without the middle line
- Use masking tape to alter stencils or create your own

UTILISATION DU STENCIL

- Placez un séparateur (papier, papier ciré, papier pour congélation, etc.) entre les couches du vêtement avant d'appliquer le Color Magnet™ pour éviter que le produit ne passe à travers.
- Faites attention de ne pas déchirer les stencils de façon à pouvoir les réutiliser.
- Utilisez d'autres stencils (non fournis dans la trousse) ou faites des dessins à main levée avec Color Magnet™.

TIREZ LE MAXIMUM DES STENCILS:

- Pour obtenir un « < » ou « > », utilisez le « V » de côté
- Pour obtenir des guillemets, utilisez la virgule (x2)
- Pour obtenir un zéro, utilisez la lettre « O »
- Pour obtenir un point, utilisez celui du point d'exclamation (!) ou d'interrogation (?)
- Vous pouvez utiliser le tilde (~) tel quel ou comme tiret
- Pour obtenir le signe égal (=), utilisez la lettre « H » sans le trait au milieu
- Utilisez du ruban-cache pour modifier les stencils ou créer les vôtres

USO DE ESTÉNCILES

- Coloque una barrera (papel, papel encerado, papel de congelador, etc.) entre las capas de la prenda antes de aplicar Color Magnet™, para evitar que se filtre el tinte.
- Maneje con cuidado los estenciles para evitar que se rompan para que pueda utilizarlos de nuevo.
- Use otros estenciles (no los incluidos en el estuche) o dibuje ilustraciones con Color Magnet™.

PARA SACAR TODO EL PROVECHO DE LOS ESTÉNCILES:

- Para "<" o ">", use la "V" lateralmente
- Para las comillas, use la coma (x2)
- Para el cero, use la letra "O"
- Para el punto, use el punto de la "!" o "?"
- El "~" puede usarse para formar la "ñ" o un guión
- Para "=", use la "H" sin la raya del centro
- Use cinta adhesiva de papel (masking) para alterar estenciles o crear diseños propios